PRESYS

Modelos de Carregadores e de Baterias

Calibradores PRESYS

ACESSE e saiba mais



Plug de saída modelo: R7B

Carregador Modelo: PCON-FS

Código: 06.03.0001-00

Bateria para o Calibrador **PCON-FS (Maleta Pequena)**
Código: **06.22.0062-00**
Bateria para o Calibrador **PCON-FS (Maleta Grande)**
Código: **06.22.0063-00**



Plug de saída modelo: P4

Carregador Modelo: ISOCAL MCS-8 / MCS-10 / MCS-12 / TC-512

Código: 06.03.0002-00

Bateria para Multicalibrador ISOCAL **MCS-8 / MCS-12 / TC-512**
Código: **06.22.0056-00**



Plug de saída modelo: P2 - STEREO

Carregador Modelo: PC-507 / LC-505 / TC-502

Código: 06.03.0003-00

Bateria para o Calibrador **PC-507 / TC-502**
Código: **06.22.0055-00**



Cabo de alimentação (tipo "8")

Plug de saída modelo: P4

Carregador Modelo: ISOCAL MCS-XV PCA / TCA / FCY

Código: 06.03.0004-00

Bateria para Multicalibrador ISOCAL **MCS-XV / FCY-15 / PCA-570 TCA-520** (Portáteis)
Código: **06.22.0057-00**



Carregador Modelo: ST-501

Código: 06.03.0008-00

Bateria para o Calibrador **ST-501**
Código: **06.22.0066-00**

Plug de saída modelo: P2 - STEREO

Cabo de alimentação padrão brasileiro



Plug de saída modelo: P2 - STEREO

Carregador Modelo: PC-507-IS

Código: 06.03.0005-00

Bateria para o Calibrador **PC-507-IS**
Código: **06.22.0059-00**

Cabo de alimentação padrão brasileiro



Carregador Modelo: MCS-12-IS

Código: 06.03.0006-00

Bateria para o Calibrador **MCS-12-IS**
Código: **06.22.0060-00**

Plug de saída modelo: R7B



Carregador Modelo: MCS-XV-IS / FCY-15-IS

Código: 06.03.0007-00

Bateria para o Calibrador **MCS-XV-IS / FCY-15-IS**
Código: **06.22.0061-00**

Plug de saída modelo: R7B

www.presys.com.br